



Gebrauchsanweisung

Textilversiegelung - SET

1. Arbeitsschritt – Reinigung

Grundsätzlich muss eine gründliche Vorreinigung vorgenommen werden. Bitte den mitgelieferten Polsterreiniger verwenden. Die Flächen müssen frei von jeglichem Schmutz sein.

Schritt 1

Die Textiloberflächen mit einem Staubsauger von Verunreinigungen befreien.

Den mitgelieferten **bluechem** Polsterreiniger sparsam auf die Oberflächen aufsprühen. Kurz einwirken lassen und mit einem Schwamm oder Lappen die gelösten Verschmutzungen aufnehmen. Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen Vorgang mit Hilfe einer Bürste wiederholen.

Nach der Versiegelung sollten die Flächen 2 Stunden nicht mechanisch und chemisch gereinigt werden.

2. Arbeitsschritt – Versiegeln

1. Fläche mit Autositzversiegelung sparsam einsprühen (100 ml ausreichend für einen Sitz)
2. ca. 15 min. trocknen lassen
3. nach 15 min. den Qualitätstest vornehmen

3. Allgemeine Hinweise

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Eine besondere Aufbewahrung ist nicht erforderlich. Es ist jedoch darauf zu achten, das die Produkte nicht unter 5 °C und über 40 °C aufbewahrt werden.

Verarbeitungsvoraussetzungen:

Die Behandlung muss unter normalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen durchgeführt werden. Jeder Niederschlag, hohe Sonneneinwirkung, Kälte, etc. führt zu einer mangelhaften Versiegelung. Die Temperatur der zu behandelnden Fläche sowie die Außentemperatur sollten nicht unter 5 °C und über 25 °C liegen.

Qualitätsprüfung

Bei einer ordnungsgemäß durchgeführten Versiegelung darf die Testflüssigkeit nicht in die Textilien einziehen, sondern perlenförmig über die Oberfläche abrollen.

Verarbeitungshinweise

- Caremaxx Textilversieglung ist eine 1 – Komponenten Versiegelung
- die Versiegelung ist 6 Monate haltbar
- nicht unter 5 °C und über 30 °C anwenden und die zu behandelnde Arbeitsfläche nicht direkter Sonneneinstrahlung bei der Anwendung aussetzen